

MITZU®

AUDÍFONOS BLUETOOTH®



MODELO: MH-9091GR



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitzu.com> para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra

El empaque contiene

1



2



1. Audífonos (1 pieza)

2. Cable cargador micro USB -USB (1 pieza)

ARMADO





CARGAR LA BATERÍA

NOTA: Antes de usar, verificar que los audifonos estén completamente cargados



1. Insertar el cable micro USB al puerto y a una fuente de energía
2. La luz roja encenderá mientras se esté cargando
3. Dejar cargar durante 2 horas

BLUETOOTH®



1. Oprimir el botón ON/OFF, presionar una vez el botón MP3 para cambiar de modo según se requiera (Bluetooth®) la luz LED encenderá en azul y rojo intermitente
2. Ir al Bluetooth® del celular y buscar MH-9091 para conectar. Una vez enlazados se escuchará "CONNECTED" y la luz LED encenderá en azul intermitente

BOTONES



MP3 / MODO



MP3 / MODO



MP3

1. En el auricular de mando se encuentra el botón de encendido y MP3 / MODO
 - Mantener presionado por 3 segundos para encender o apagar
 - Presionar una vez para seleccionar el modo Bluetooth®, Radio FM, Micro SD o auxiliar (cable 3,5 mm)



- Presionar una vez para contestar. Mantener presionado para rechazar
- Presionar 2 veces para remarcar la última llamada realizada o entrante
- Presionar una vez para pausar o reproducir una canción en curso



- Presionar una vez para ir a la siguiente canción o mantener para subir el volumen



- Presionar una vez para regresar la canción o mantener para bajar el volumen

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3,5 Vcc 150 mAh (batería recargable)

Recarga: 5 Vcc 1A (puerto USB)

Tipo de batería: litio

Versión Bluetooth®: 5.0

Frecuencia de Bluetooth®: 2,4 GHz

Rango de alcance Bluetooth®: hasta 10 metros probado en una línea sin obstrucciones, bajo condiciones óptimas

Nivel de volumen	Duración de batería
25% volumen	5 horas
50% volumen	4 horas
100% volumen	3 horas

IMPORTANTE

-  Evitar poner los audífonos cerca del agua para no dañar el sonido del equipo
-  No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía
-  El funcionamiento se verá afectado en un ambiente magnético
-  No exponer a temperaturas inferiores a -10 °C o superior a 60 °C
-  Por seguridad no usar auriculares en entornos peligrosos, mientras se conduce o realizan actividades que requieren de atención



Se recomienda cargar los audífonos cada 3 meses en su totalidad ya que de no hacerlo la carga de los audífonos puede perderse por completo

Si cuenta con Bluetooth®: Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
 - (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada*
- Conservar el empaque para hacer válida esta garantía

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: AUDÍFONOS BLUETOOTH®
MODELO: MH-9091GR
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el **CENTRO DE SERVICIO** o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.** procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el **CENTRO DE SERVICIO** indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
 2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido
 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a **QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.**
- En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Pelicano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel: 5118 4950 Ext: 1246

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Domicilio: _____
Producto: _____
Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA

